



GUIDE DE DÉMARRAGE

- 1** Vérifier la connexion électrique et des capteurs (pas de câbles mal fixés, câbles de commande, etc.)
- 2** Régler et vérifier les dipswitches
→ Voir pages 8 à 13
- 3** Mettre le régulateur sous tension. Si l'écran clignote, vérifier à nouveau la connexion électrique et des capteurs.
- 4** Régler l'heure et la date
→ Voir page 19
- 5** Écran de démarrage, choisir la configuration hydraulique
→ Voir pages 8 à 13
- 6** Vérifier des températures avec les touches + et –
- 7** Régler le mode de fonctionnement sur manuel (☞), vérifier si tout démarre et régler à nouveau le mode de fonctionnement sur automatique (⌚).
→ Voir page 22
- 8** Régler la courbe de chauffe
→ Voir page 23
- 9** Régler l'abaissement de nuit
→ Voir page 4
- 10** Régler le temps de course de la vanne
→ Voir page 26
- 11** Régler la température ECS
→ Voir page 25
- 12** Régler la priorité ECS
→ Voir page 25