



POELES A GRANULES

PHEBO

Nous vous remercions pour votre achat d'un poêle à granules PHEBO.

*L'installation et le raccordement doivent être faits par du personnel qualifié en respectant des normes européennes (UNI 10683) nationales, locales et suivant les instructions délivrées dans ce manuel.

L'installation électrique de l'habitation ou le poêle est installé doit être aux normes du pays.

*Ne jamais utiliser d'alcool, essence ou autres produits liquides inflammables pour allumer le feu ou le raviver lors du fonctionnement.

Les poêles PHEBO sont construits selon les normes:

Directive **89/106/CE** ;
Directive **2006/95/CE**
Directive **2004/108/CE**


Les normes à suivre pour être en accord avec les règles de l'art en matière de sécurité sont les normes européennes en vigueur:

Normes		
EN 14785		
EN 60335-1	EN 60335-2-102	
EN 55014-1	EN 61 000-3-2	EN 61 000-3-3
EN 55014-2		

INSTRUCTION D'INSTALLATION:

Avant l'installation du poêle suivre les indications suivantes:

- *Choisir le lieu définitif pour installer le poêle
- *Prévoir le tubage pour la sortie des fumées
- * Prévoir la prise d'air externe (air de combustion)
- *Prévoir l'arrivée d'une prise électrique
- *L'installation électrique doit être munie d'une prise de terre
- *Placer le poêle de façon à relier facilement le conduit à la cheminée et à la prise d'air
- * Le lieu où le poêle est installé doit pouvoir supporter le poids de ce dernier. Dans le cas contraire prendre les mesures nécessaires.
- *Protéger de la chaleur les parties inflammables (parquets, bois...) avec du matériel ignifugé (ex: plaque protection de 4 mm ou verre)
- *L'installation de l'appareil doit permettre un accès facile au tubage et au conduit lors de l'entretien et ramonage.
- *L'appareil ne doit pas être installé dans un conduit déjà utilisé par un autre appareil..
- * Le tubage utilisé pour la sortie des fumées doit être approprié au poêle à granules : en acier inox, diamètre 8cm, avec joints.
- *La prise "d'air de combustion" (ø80mm) doit être faite sur une partie extérieure de la pièce. Elle doit être réalisée de façon à ce que rien ne l'obstrue de l'intérieur ou extérieur. L'installateur peut la protéger à l'extérieur avec une grille en métal mais cela ne doit pas réduire son diamètre.
- *Vérifier la présence d'air comburant: il doit être pris dans un espace sans ventilateur ou ventilation.
- *Quand le poêle est raccordé dans la pièce, il faut respecter les distances de sécurité en présence de matériaux inflammables (meubles en bois, parquet...) à l'arrière: 200mm- sur les côtés: 200mm- à l'avant: 1000 mm.



- *Il est conseillé en plus du respect des distances minimales, d'installer des panneaux ignifugés résistants à la chaleur (laine de roche, béton cellulaire...)
- *Lorsque le poêle fonctionne cela peut créer une dépression dans la pièce où il est installé, c'est pourquoi il ne doit pas y avoir d'autres appareils à flamme libre sauf les appareils de chauffage type C.
- *Ne pas installer le poêle dans une chambre ou de salle de bain.

CONDUIT FUMÉE

Le conduit de fumée est un élément clé pour le bon fonctionnement du poêle. Nous conseillons d'utiliser du tubage en acier (inox ou aluminium).


- * Le poêle est dotée à l'arrière d'une sortie des fumées de diamètre 80 et d'un terminal où le conduit doit être installé.
- *Nous conseillons de bloquer le conduit au terminal existant avec du silicone haute température (1000°C).
- *En cas de passage de dalle il faut mettre un manchon isolant épais de 10cm.
- *Il est impératif de tuber le conduit sur toute la longueur. Cela permet de conserver une température des fumées élevée et ainsi d'optimiser le tirage, éviter la condensation et réduire les dépôts de particules de combustion.
- *Pour un tirage correct, le minimum de hauteur est de 2 m vertical.

*Le conduit doit être imperméable aux agressions extérieures et doit être le plus droit possible.

*Dans le cas où le conduit existant n'est pas parfaitement perpendiculaire à la sortie des fumées, le raccordement doit se faire incliné. L'inclinaison doit respecter la verticale et ne jamais être supérieure à 45° (cf figure)

CHEMINÉE

L'installation correcte de la cheminée optimise le fonctionnement du poêle. La cheminée doit être positionnée de façon à ce que le terminal soit environ 150 m au dessus du faitage.



LE TIRAGE

Les gaz de combustion en chauffant, augmentent de volume et par conséquent ont une densité plus élevée que l'air froid. Cette différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du conduit entraîne une dépression thermique. Le phénomène augmente selon la longueur du conduit et l'altitude de l'installation. Le tirage du conduit doit être optimum de façon à ce que les fumées produites à l'intérieur du poêle lors du fonctionnement soient aspirées dans le conduit et dispersées dans l'atmosphère. Les différents facteurs météorologiques peuvent influencer le tirage (neige, pluie...) mais celui qui a le plus d'influence est le vent. Il peut provoquer en plus de la dépression thermique, la dépression dynamique. L'action du vent diffère s'il s'agit d'un vent ascendant, horizontal ou descendant.

- *Un vent ascendant augmente la dépression et donc le tirage
- *Un vent horizontal augmente la dépression
- *Un vent descendant a toujours effet de diminuer la dépression

L'excès de tirage provoque une surchauffe du poêle et donc une perte de rendement.


A l'inverse le manque de tirage ralentit la combustion. Le poêle se refroidit et les fumées sont mal expulsées diminuant l'efficacité du poêle et provoquant d'importants dépôts dans le conduit.

AVERTISSEMENTS

Le tubage du conduit de fumée est très important pour le bon fonctionnement de l'appareil. L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié membre du réseau poeleagranules.com. Le conduit de fumée doit être toujours propre, faire attention que les dépôts ne l'obstruent pas. L'accumulation de dépôts de suie peut créer de graves problèmes. Veillez à ce que tout le conduit soit vérifié et entretenu par un spécialiste une à deux fois par an.

*Si le poêle ne chauffe pas ou fume cela peut provenir d'un mauvais tirage

*Ne jamais raccorder un poêle à un conduit ou un appareil est déjà branché. Si le conduit est déjà utilisé, il faut trouver une autre solution car un excès de fumées dans le conduit peut provoquer un retour des fumées et entraîner un mauvais tirage, cette situation est très dangereuse.



NB : toutes les images de ce manuel ne sont pas contractuelles, elles ont une fonction d'illustration. Votre appareil peut être différent de celui des illustrations.

Le poêle à granules est prévu pour chauffer des maisons (n'installez jamais le poêle dans une chambre ou salle de bain).

- *Ce poêle doit être installé par un technicien membre du réseau poeleagranules.com. Les instructions figurant dans ce manuel peuvent varier selon les réglementations locales, nationales et européennes, dans ce cas, il faut suivre la plus contraignante. Le fabricant et revendeur déclinent toute responsabilité si l'installation n'est pas en conformité avec les lois.
- *Ne placez aucun objet ou matériel inflammable à moins de 200 mm des côtés et de l'arrière du poêle.
- *Ne pas encastrer le poêle.
- *Ne jamais laisser des enfants seuls dans la pièce avec le poêle allumé (risque de brûlure).
- * Vérifier que le sol puisse supporter le poids du poêle.
- *Si le sol a un revêtement inflammable, placez le poêle sur une plaque inflammable ou un verre. La plaque doit dépasser de 400mm à l'avant et 200 mm sur les côtés.
- *Pendant son fonctionnement, le poêle à granules prélève de l'oxygène nécessaire à la combustion. Veillez donc à ce que l'apport en air frais soit suffisant. Il est indispensable de créer une entrée d'air dans la pièce.
- *Les tuyaux d'évacuation des fumées doivent être destinés aux poêles à granules (en acier verni ou acier inox de diamètre 8 cm avec joints appropriés).
- *Ne pas utiliser le poêle comme barbecue.
- *Ne branchez qu'un seul poêle par conduit de fumée.

*Le granulé de bois aussi appelé « pellet » est fabriqué à partir de déchets et de sciure de bois non traité et sans écorce. Ils sont comprimés et compactés sans colle ou vernis. Le granulé doit avoir un diamètre de 6 à 7 mm, une longueur maximale de 30 mm et un taux d'humidité de maximum 8%.

Le combustible doit être stocké dans un lieu sec. Les sacs sont à manipuler avec précaution afin de ne pas broyer les granulés et ainsi faire plus de sciure.

L'emploi de granulés de mauvaise qualité ou contenant d'autre composant ou avec des dimensions différents de celles indiquées pourrait endommager l'appareil et rendre caduc la garantie.

* Lors des premiers allumages, il est normal qu'une odeur désagréable se dégage. Il faut alors bien aérer la pièce.

AVEC LE POÊLE EN SERVICE:

Étant donné qu'il s'agit d'un appareil de chauffage, le poêle présente des surfaces très chaudes. Nous recommandons d'être prudent lors de son fonctionnement:

- il ne faut jamais ouvrir la porte ;
- ne pas toucher la vitre de la porte car elle est très chaude ;
- veiller à ce que les enfants ne s'en approchent pas ;
- ne pas toucher l'évacuation des fumées ;
- ne jeter aucun type de liquide à l'intérieur du foyer ;
- n'effectuer aucun type de maintenance tant que le poêle n'est pas froid;
- n'effectuer aucun type d'intervention, prenez contact avec le technicien qualifié ;
- respecter et suivre toutes les indications présentes dans ce manuel ;
- effectuer les contrôles périodiques de nettoyage et de maintenance du poêle ;

Important: Lors du premier allumage, il convient de maintenir, pendant au moins 24 h, une combustion lente pour permettre aux matériaux de composition du poêle de se dilater doucement. Les résidus huileux d'usinage et vernis peuvent, pendant les premières heures, produire de la fumée et des odeurs. Il faut donc aérer la pièce pour ne pas porter préjudice à la santé des personnes et des animaux.

Ce qui suit, décrit l'opération lors d'installation habituelle d'un poêle à pellet.

Les données reportées ci-dessous sont applicables aux poêles avec option chrono thermostat.

I – DESCRIPTION DES TOUCHES

ECRAN LCD (=display)

Le display donne les informations sur le fonctionnement du poêle. Le poêle allumé, il est possible de visualiser divers messages et effectuer les programmations.

Selon le mode de fonctionnement, un message peut avoir plusieurs significations. Sur la figure 2 par exemple ce sont les indications lorsque le poêle est éteint ou allumé.




fig.2



Figure 3: lorsqu'un signal de la partie gauche du display est allumé cela signifie que la pièce en face duquel se trouve le voyant lumineux est en fonctionnement.




fig.4

Sur la figure 4 est décrit le message en phase de programmation ou de réglages des paramètres. En particulier:

- 1- La partie "Input" permet de visualiser les valeurs programées
- 2- La partie "livello menu" permet de visualiser le menu courant.

Utilisation des touches

Touche	Description	Modalité	action
1	Augmenter température	Programmation	modifier/ imposer la valeur du menu sélectionné
		Travail/ Arret	augmentation la valeur de la température du thermostat d'ambiance
2	Baisser température	Programmation	modifier/ baisser la valeur du menu sélectionné
		Travail/ Arret	baisser la valeur de la température du thermostat d'ambiance
3	Menu		Accès au menu
		Menu	Accéder au différents niveau du sous-menu
		Programmation	Imposer les valeurs et passer au menu suivant
4	On/Off	Travail/ Arret	Appuyant 2 seconde allumage ou arrêt du poêle
		Blocage	Blocage du poêle et retour à l'arrêt
		Programmation	Pour aller au menu supérieur, les modification sont mémorisées
5	Baisser puissance	Travail/ Arret	Modification de la puissance
		Menu	Passer au menu suivant
		Programmation	Passer au menu suivant, les modifications effectués sont mémorisées
6	Augmenter puissance	Travail/ Arret	Modification de la vitesse de l'échangeur
		Menu	Passer au menu précédent
		Programmation	Passer au sous-menu précédent, les modifications effectuées sont mémorisées

Menu

Avec la touche P3 (SET) on accède au menu.

Ce dernier est subdivisé en différents niveaux qui permettent d'accéder aux programmations de la carte et au menu technique (protégé par un code d'accès).

Menu utilisateur

Le tableau suivant décrit synthétiquement le menu pour utilisateur.

Le menu 01- réglage ventilation n'est modifiable que par le technicien (cf paramètres techniques)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeur
01- Réglage ventilation				sélection
02- Set horloge				valeur
	01- jour			jour hebdomadaire
	02- heure			heure
	03- minutes			minute
	04- jour			jour mois
	05- mois			mois
	06- année			an
03- set chrono				
	01- habilité chrono			

		01- habilité chrono		on/off
	02- programmation journalière			
		01- chrono jour		on/off
		02- début jour 1		heure
		03- stop jour 1		heure
		04- début jour 2		heure
		05- stop jour 2		heure
	03- programmation hebdomadaire			
		01- chrono hebdo		on/off
		02- début prog 1		heure
		03- arrêt prog 1		heure
		04- lundi prog 1		on/off
		05- mardi prog 1		on/off
		06- mercredi prog 1		on/off
		07- jeudi prog 1		on/off
		08- vendredi prog 1		on/off
		09- samedi prog 1		on/off
		10- dimanche prog 1		on/off
		11- début prog 2		heure
		12- arrêt prog 2		heure
		13- lundi prog 2		on/off
		14- mardi prog 2		on/off
		15- mercredi prog 2		on/off
		16- jeudi prog 2		on/off
		17- vendredi prog2		on/off
		18- samedi prog 2		on/off
		19- dimanche prog 2		on/off
		20- début prog 3		heure
		21- arrêt prog 3		heure
		22- lundi prog 3		on/off
		23- mardi prog 3		on/off
		24- mercredi prog 3		on/off
		25- jeudi prog 3		on/off
		26- vendredi prog 3		on/off
		27- samedi prog 3		on/off
		28- dimanche prog 3		on/off
		29-début prog 2		heure
		30- arrêt prog 2		heure
		31- lundi prog 2		on/off
		32- mardi prog 2		on/off
		33- mercredi prog 2		on/off
		34- jeudi prog 2		on/off
		35- vendredi prog 2		on/off
		36- samedi prog 2		on/off
		37- dimanche prog		on/off


		2		
	04- programmation week-end			
		01- chrono week end		
		02- début 1		
		03- arrêt 1		
		04- début 2		
		05- stop 2		
04- langue				
	01- italien			set
	02- francais			set
	03- anglais			set
05-mode stand by				on/off
06-bip				on/off
07-charge initial				set
08-état poêle				-

Menu 01 – régulation ventilation

Vous pouvez régler indépendamment les deux ventilateurs supplémentaires. Pour chacun des deux ventilateurs, vous pouvez choisir le réglage selon le tableau ci-dessous:


Appuyer sur les touches P1 (ventilateur 2) et P2 (ventilateur 3) pour sélectionner.

Paramètres	Ventilateur 2	Ventilateur 3
A	Ventilation en fonction de la puissance choisie	Ventilation en fonction de la puissance choisie
0	Ventilation désactivée	Ventilation désactivée
1	Vitesse fixée en PR 57	Vitesse fixée en Pr 62
2	Vitesse fixée en PR 58	Vitesse fixée en Pr 63
3	Vitesse fixée en PR 59	Vitesse fixée en Pr 64
4	Vitesse fixée en PR 60	Vitesse fixée en Pr 65
5	Vitesse fixée en PR 61	Vitesse fixée en Pr 66



Menu 02 - set horloge

Entrer l'heure et la date du jour. La carte est munie d'une batterie lithium qui permet de garder l'heure en mémoire. Elle a une autonomie d'environ 3 à 5 ans.




Menu 03 - set chrono

Sous-menu 03 - 01 – habilité chrono


Permet d'activer ou désactiver en général toutes les fonctions du chronothermostat.

Si vous souhaitez utiliser les plages horaires de programmation pour l'allumage et l'arrêt du poêle, ce sous-menu doit toujours être sur ON.

ATTENTION: l'heure et la date doivent être correctes, surtout si vous utilisez le mode SET CHRONO qui permet l'allumage et l'extinction automatique de l'appareil.



Sous-menu 03 - 02 – programme journalier
 Permet d'activer ou désactiver le programme journalier




Il est possible d'imposer deux phases de fonctionnement définies par les horaires imposés.
 Si vous programmez OFF cela désactive l'horloge et le poêle ne s'allumera ou ne s'arrêtera pas automatiquement.

Sélection	Singnification	Réglages possibles
START 1	Heure d'activation	Heure - OFF
STOP 1	Heure de désactivation	Heure - OFF
START 2	Heure d'activation	Heure - OFF
STOP 2	Heure de désactivation	Heure - OFF

Sous-menu 03 - 03 – programme hebdomadaire

Permet d'activer, désactiver et imposer la programmation hebdomadaire.



La programmation hebdomadaire dispose de 4 programmes indépendants.

Ce menu permet de programmer jusqu'à 4 allumages et arrêts par jour.

Le menu est composé de 31 pages, pour entrer dans le sous menu valider avec SET

Si vous mettez OFF cela désactive la programmation du jour choisi.

Ex: si vous mettez sur OFF le "Start lundi PROG 1" le poêle ne s'allumera pas ce jour mais s'allumera bien les jours suivants de la programmation 1 s'ils sont mis sur ON.

PROGRAMME 1

Menu	Sélection	Signification	Valeurs imposées
03-03-02	START PROG 1	Heure d'activation	Heure -OFF
03-03-03	STOP PROG 1	Heure d'activation	Heure-OFF
03-03-04	LUNDI PROG 1		On/off
03-03-05	MARDI PROG 1		On/off
03-03-06	MERCREDI PROG 1		On/off
03-03-07	JEUDI PROG 1		On/off
03-03-08	VENDREDI PROG 1		On/off
03-03-09	SAMEDI PROG 1		On/off
03-03-10	DIMANCHE PROG 1		On/off

PROGRAMME 2

Menu	Sélection	Signification	Valeurs imposées
03-03-11	START PROG 2	Heure d'activation	Heure -OFF
03-03-12	STOP PROG 2	Heure d'activation	Heure-OFF
03-03-13	LUNDI PROG 2		On/off
03-03-14	MARDI PROG 2		On/off
03-03-15	MERCREDI PROG 2		On/off
03-03-16	JEUDI PROG 2		On/off
03-03-17	VENDREDI PROG 2		On/off
03-03-18	SAMEDI PROG 2		On/off
03-03-19	DIMANCHE PROG 2		On/off

PROGRAMME 3

Menu	Sélection	Signification	Valeurs imposées
03-03-20	START PROG 3	Heure d'activation	Heure -OFF
03-03-21	STOP PROG 3	Heure d'activation	Heure-OFF


03-03-22	LUNDI PROG 3		On/off
03-03-23	MARDI PROG 3		On/off
03-03-24	MERCREDI PROG 3		On/off
03-03-25	JEUDI PROG 3		On/off
03-03-26	VENDREDI PROG 3		On/off
03-03-27	SAMEDI PROG 3		On/off
03-03-28	DIMANCHE PROG 3		On/off

PROGRAMME 4

Menu	Sélection	Signification	Valeurs imposées
03-03-29	START PROG 4	Heure d'activation	Heure -OFF
03-03-30	STOP PROG 4	Heure d'activation	Heure -OFF
03-03-31	LUNDI PROG 4		On/off
03-03-32	MARDI PROG 4		On/off
03-03-33	MERCREDI PROG 4		On/off
03-03-34	JEUDI PROG 4		On/off
03-03-35	VENDREDI PROG 4		On/off
03-03-36	SAMEDI PROG 4		On/off
03-03-37	DIMANCHE PROG 4		On/off

Sous-menu 03-04 – programme week-end

Permet d'activer ou non la programmation durant le week-end (jours 5 et 6 ou bien samedi et dimanche)




ATTENTION : Pour éviter toute confusion, ne pas faire plusieurs programmations. Une seule programmation doit être activée.

Si vous souhaitez activer le programme hebdomadaire, les programmes journalier et week-end doivent être désactivés OFF.

Afin d'utiliser les diverses programmations il faut que « le menu habilité chrono » soit toujours sur ON.

Menu 04 – Langues

Permet de choisir la langue qui sera visualisée sur le display.



Menu 05 – STAND-BY

Quand le mode STAND BY est activé, il permet l'arrêt et l'allumage automatique du poêle en fonction de la température ambiante.

En effet, une fois que la température a dépassé de 2° celle demandée (avec un retard de 15 secondes), le poêle se met en "attente refroidissement" puis en mode "stand by", la ventilation continue de souffler encore quelques minutes avant de s'arrêter.

Ainsi dès que la température baisse de 2°, le poêle s'allume automatiquement.

Il s'en suit alors la phase d'ascension puis toutes les phases normales de travail.

Pour l'activer mettre sur ON avec les flèches, valider avec SET lorsque le poêle est allumé.

Pour désactiver mettre OFF et valider.

La différence de degrés peut être modifiée par le technicien (PR44).

!!!Si le mode STAND BY est activé le mode chronnothermostat doit être désactivé!!!

Menu 06 -bip

Avec les touches 1 ou 2 on active ON ou désactive OFF le signal sonore.

Quand ce dernier est activé, il émet un bref signal sonore à chaque pression sur les touches de la télécommande, ainsi vous êtes sûrs que le poêle a bien reçu les informations.




Quand une alarme se déclenche, il émet un signal sonore continu.

Menu 07 – charge initiale

Le poêle éteint et froid, vous pouvez faire une pré charge de 90". Appuyer sur la touche P1 et interrompre avec la touche P4.

Menu 08 – Etat poêle

Vous pouvez voir l'état instantané du poêle.



II - FONCTIONNEMENT POELE:

Ce qui suit décrit les opérations normales du fonctionnement d'un poêle. Avant l'allumage le display se présente comme sur la figure 16




fig. 16

Allumage du poêle

Pour allumer le poêle appuyer sur la touche P4 quelques secondes. Le message apparaît comme sur la figure 17:




fig. 17

Travail:

Après la phase d'allumage, le poêle passe en mode "travail". Si la température des fumées a atteint le PR15 les ventilateurs n°2 et n°3 démarrent.




fig. 18

Modification de la température souhaitée

Pour modifier la température ambiante souhaitée appuyer sur les touches P1 et P2 puis valider avec SET

Nettoyage braséro (= autoclean)

A intervalles définies dans le PR03, le mode "nettoyage braséro" s'active pour une durée définie dans le paramètre PR12.




fig. 21

Arrêt du poêle

Pour éteindre le poêle appuyer sur la touche P4 pendant environ 2 secondes.

La vis sans fin s'arrête et la vitesse de l'extracteur des fumées augmente.

Il s'en suit le "nettoyage final".

L'extracteur de fumées fonctionne pendant le temps défini en PR39 jusqu'à ce que la température des fumées est atteint le paramètre 13.




fig. 26
fig. 22

I023-26-P044

Poêle à l'arrêt




fig. 23

I023-16-P044

Rallumage du poêle

Le poêle ne peut pas se rallumer tant que la température des fumées n'est pas descendue en dessous du PR13 et que le temps de sécurité validé dans le PR38 soit passé.





fig. 24

I023-23-P044

III - QUE SE PASSE-T-IL SI..

Le poêle ne s'allume pas

Dans le cas d'un manque allumage le message d'alarme ci-dessous apparaît:




Appuyer sur la touche P4 pour remettre le poêle en conditions normales.

Absence d'électricité (black out)

Pr48 = 0

S'il y a une coupure délectricité le poêle se met en "nettoyage final" jusqu'à ce que la valeur de la température des fumées définies en PR13 soit atteinte.



ALARMES

Si un problème de fonctionnement se produit, la carte électronique reconnaît l'irrégularité et le poêle se met en alarme.

ALARME	ECRITURE SUR LE DISPLAY
Sonde température des fumées	ALARM SOND FUMÉES
Surchauffe	ALARM HOT TEMP
Absence allumage	ALARM NO FIRE
Arrêt pendant la phase "TRAVAIL"	ALARM NO FIRE
Absence d'alimentation du réseau	COOL FIRE
Pressostat d'air	ALARM DEP FAIL
Thermostat de sécurité général	ALARM SIC FAIL
Extracteur défectueux	ALARM FAN FAIL

Chaque alarme entraîne l'arrêt du poêle

L'état d'alarme est atteint selon le temps défini en PR11, on peut l'annuler en appuyant sur la touche P4.

Alarme sonde température des fumées

La température des fumées est mesurée en permanence. Si le capteur est endommagé ou débranché, l'écran affiche « ALARM SOND FUMI », le poêle interrompt automatiquement l'arrivée des granulés dans le braséro et lance la phase d'arrêt du poêle.

Eteignez le poêle avec la touche P4, contactez votre installateur.



fig. 27

I023-27-P044

Alarme surchauffe

Si la température devient trop élevée, l'écran affiche le message « HOT TEMP ». Pour régler la température à un niveau de fonctionnement normal, le poêle réduit automatiquement l'approvisionnement en granulés dans le braséro et fait automatiquement passer l'extracteur à la vitesse maximum.

Si la température ne baisse pas voir augmente (sup à 280 °) le poêle interrompt l'approvisionnement en granulés et lance la phase d'arrêt. L'écran indique « HOT TEMP »



fig. 28

I023-28-P044

Alarme manque ascension

Si le feu ne démarre pas ou s'éteint, l'écran affiche « Alarm no fire », le poêle stoppe automatiquement l'arrivée des granulés et lance la phase d'arrêt.



fig. 30

I023-30-P044

Alarme pressostat d'air

Si le pressostat d'air relève une pression inférieure au seuil, alors l'alimentation de la vis sans fin est arrêtée et le message "ALARM DEP FAIL" apparaît puis le poêle poursuit son arrêt.



fig. 31

I023-31-P044

Alarme ventilateur des fumées défectueux

Si l'extracteur des fumées est défectueux le poêle s'arrête et le message "ASPIRAT-DEFECTUEUX" apparaît.



ETAT

ALARME EN COURS

I023-15-P044

Alarme thermostat général

Pour une plus grande protection, le poêle est équipé d'un capteur « général » qui mesure la température des fumées et la température ambiante. Si une température est trop élevée alors l'arrivée des granulés est arrêtée et le message « Alarm Sic » est indiqué.

Pour le réamorcer, retirer le cache à l'arrière du poêle, appuyer sur le bouton et rallumer le poêle.



NETTOYAGE ET MAINTENANCE

La combustion du poêle produit de la chaleur, des cendres, des résidus. C'est pourquoi il est indispensable que le poêle soit nettoyé et entretenu à la fois par l'utilisateur et par un technicien du réseau poeleagranules.com.

Pour une meilleure sécurité, de meilleures performances et une durée de vie plus longue, il est important de nettoyer soigneusement et périodiquement votre poêle.

NETTOYAGE PERIODIQUE (effectuer l'opération avec le poêle complètement froid et feu éteint)

A effectuer au moins deux fois par semaine ou quotidiennement selon les conditions d'utilisation de l'appareil.

Enlevez les cendres qui se trouvent à l'intérieur du foyer et sur la porte.

Après avoir soulevé et enlevé le braséro, aspirez les cendres et résidus.

Si les trous situés en bas du braséro sont bouchés, utilisez un outil pointu pour les dégager.

Vérifiez que le braséro soit replacé dans le bon sens.

Nettoyez le tiroir à cendres (placé sous le braséro).

Nettoyez la vitre avec un produit nettoyant (demandé conseil à votre installateur)

ATTENTION

POUR LE NETTOYAGE EXTERIEUR DU POÊLE, UTILISER UNIQUEMENT UN CHIFFON SEC

RESPONSABILITES DU CONSTRUCTEUR :

Le constructeur décline toute responsabilité pénale et/ou civile, directe et/ou indirecte si vous ne suivez pas les conditions décrites dans ce livret.

Pour maintenir la garantie certains points sont importants :

- Votre poêle doit être installé par un professionnel membre du réseau poelegranules.com.
- Les pièces exposées à une usure normale, avec une durée de vie inférieure à la période de garantie (joints, verre, céramique etc) ne sont pas couvertes par la garantie.
- une inobservance des instructions contenues dans le manuel d'utilisation
- des modifications de conception du poêle ou des réparations non autorisées
- une utilisation non-conforme aux directives de sécurité
- une installation non-conforme aux normes en vigueur dans le pays et non-conforme aux directives de sécurité
- une carence de maintenance
- une utilisation de pièces de rechange non originales ou non spécifiques au modèle du poêle
- tout événement extraordinaire

Le fabricant garantit votre appareil pendant 24 mois sur tous les matériaux et éventuels défauts de fabrication.

En cas d'anomalies

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
DISPLAY ETEINT	<p>ABSENCE D'ALIMENTATION</p> <p>INTERRUPTEUR ETEINT AFFICHEUR DEFECTUEUX CÂBLE RACCORDEMENT DEFECTUEUX</p> <p>CARTE DEFECTUEUSE</p>	<p>CONTRÔLER LA FICHE ET LA PRESENCE DE COURANT APPUYER SUR L'INTERRUPTEUR POUR L'ACTIONNER APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE</p> <p>APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE</p> <p>APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE</p>
<p><u>ALAR NO FIRE</u></p> <p>LE POÊLE NE S'ALLUME PAS</p>	<p>ABSENCE DE PELLETS</p> <p>VIS D'ALIMENTATION BLOQUEE PAR UN CORPS ETRANGER</p> <p>CREUSET SALE TEMPERATURE TROP FROIDE</p> <p>PELLETS HUMIDES MOTEUR VIS D'ALIMENTATION DEFECTUEUX BOUGIE D'ALLUMAGE DEFECTUEUSE SONDE THERMIQUE DEFECTUEUSE CARTE DEFECTUEUSE VENTILATEUR EXTRACTEUR</p>	<p>VERIFIER ET EVENTUELLEMENT, REMPLIR LE RESERVOIR</p> <p>DEBRANCHER LA FICHE, VIDER LE RESERVOIR ET ELIMINER LES EVENTUELS CORPS ETRANGERS, PAR EXEMPLE, CLOUS, ETC. NETTOYER LE CREUSET</p> <p>REPETER PLUSIEUR FOIS L'ALLUMAGE VERIFIER LE LIEU DE STOCKAGE DES PELLETS</p> <p>APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE</p> <p>APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE</p> <p>APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE</p>

	FUMÉES DÉFECTUEUX	
LA FLAMME S'ÉTEINT	ABSENCE D'ALIMENTATION	CONTRÔLER LA FICHE ET LA PRÉSENCE DE COURANT VÉRIFIER ET ÉVENTUELLEMENT, REMPLIR LE RÉSERVOIR
	ABSENCE DE PELLETS VIS D'ALIMENTATION BLOQUÉE PAR UN CORPS ÉTRANGER	DEBRANCHER LA FICHE, VIDER LE RÉSERVOIR ET ÉLIMINER LES ÉVENTUELS CORPS ÉTRANGERS, PAR EXEMPLE, CLOUS, ETC.
	PELLETS DE MAUVAISE QUALITÉ PARAMÈTRE PELLETS TROP BAS	REMPLETER LES PELLETS PARFOIS, EN FONCTION DU TYPE DE PELLETS, DANS LA PHASE 1, IL FAUT FAIRE AUGMENTER LE CHARGEMENT DES PELLETS PAR UN TECHNICIEN
	ALARME ACTIVÉE	VOIR PARAGRAPHE ALARMES
FLAMME FAIBLE	CHEMINÉE PARTIELLEMENT OBSTRUÉE AIR DE COMBUSTION INSUFFISANT	PRÉVOIR IMMÉDIATEMENT LE RAMONAGE DE LA CHEMINÉE TROU ASPIRATION OBSTRUÉE NETTOYER LE BRASERO, NETTOYER LE TIROIR À CENDRES FAIRE EFFECTUER LE NETTOYAGE PAR UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
	POÊLE ENCRASSE	
	EXTRACTEUR FUMÉES DÉFECTUEUX	APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE
ALAR NO RETE	INTERRUPTION ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	ÉTEINDRE ET RALLUMER LE POÊLE, VÉRIFIER LA FICHE
RIS	TEMPÉRATURE AMBIANTE ATTEINTE	FONCTIONNEMENT CORRECT
ALAR DEP	CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES	CAS PARTICULIERS DE VENT FORT CONTRÔLER SI LA PORTE EST CORRECTEMENT FERMÉE
	PORTE MAL FERMÉE LONGUEUR CHEMINÉE EXCESSIVE	TUYAUX D'ÉVACUATION SUPÉRIEURS À 6m / CHEMINÉE NON CONFORME RAMONER CHEMINÉE / APPELER UN RAMONEUR
	ÉVACUATION OBSTRUÉE	
ALAR SIC	TEMPÉRATURE POÊLE TROP ÉLEVÉE	LAISSER REFROIDIR LE POÊLE, ENSUITE REARMER LE POÊLE MANUELLEMENT DANS LA PARTIE ARRIÈRE, FAIRE REDEMARRER DIMINUER ÉVENTUELLEMENT LA PUISSANCE DU POÊLE SI LE PROBLÈME PERSISTE, APPELER UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
	INTERRUPTION MOMENTANÉE DU COURANT	LAISSER REFROIDIR LE POÊLE, ENSUITE REARMER LE POÊLE MANUEL DANS LA PARTIE ARRIÈRE, FAIRE REDEMARRER LE POÊLE
	VENTILATEUR ÉCHANGEUR DÉFECTUEUX THERMOSTAT À REARMEMENT DÉFECTUEUX CARTE DÉFECTUEUSE	APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE
ALAR SOND	SONDE FUMÉES DÉFECTUEUSE SONDE FUMÉES DÉBRANCHÉE	APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE
ALAR HOT TEMP	SONDE FUMÉES	

DEFECTUEUSE CARTE DEFECTUEUSE VENTILATEUR ECHANGEUR DEFECTUEUX PARAMETRE PELLETS TROP ELEVE	QUELQUES FOIS EN FONCTION DU TYPE DE PELLETS, DANS LA PHASE 5, IL FAUT FAIRE DIMINUER LE CHARGEMENT DES PELLETS PAR UN TECHNICIEN
--	---

A conserver par le client avec le manuel d'utilisation :

ATTESTATION D'INSTALLATION:

CLIENT: _____

ADRESSE: _____

TEL: _____

Date d'installation: _____

Modèle de poêle: _____

Matricule: _____

Année de construction: _____

Le client déclare, aux termes de l'installation de l'appareil, que les travaux ont effectué dans les règles et en accord avec le présent manuel. Il déclare également avoir pris connaissance du parfait fonctionnement du poêle et avoir reçu les indications nécessaires afin que le poêle fonctionne correctement, ainsi que toutes les informations pour l'entretien correct de l'appareil.

Signature du client: _____

Signature du revendeur: _____

Tampon du revendeur poelegantules.com:

Tampon de l'installateur:

Nom: _____

Prénom: _____

Adresse: _____

Adresse: _____

Tel. _____

A conserver par le revendeur poelegantules.com :

ATTESTATION D'INSTALLATION:

CLIENT: _____

ADRESSE:

TEL: _____

Date d'installation: _____

Modèle de poêle: _____

Matricule: _____

Année de construction: _____

Le client déclare, aux termes de l'installation de l'appareil, que les travaux ont été effectués dans les règles et en accord avec le présent manuel. Il déclare également avoir pris connaissance du parfait fonctionnement du poêle et avoir reçu les indications nécessaires afin que le poêle fonctionne correctement, ainsi que toutes les informations pour l'entretien correct de l'appareil.

Tampon du revendeur poeleagranules.com:

Tampon de l'installateur:

Nom: _____

Prénom: _____

Adresse: _____

Adresse: _____

Tel. _____

Signature du client:

Signature du revendeur:

CERTIFICAT GARANTIE

Garantie:

La garantie est de deux ans sur les pièces à date de facturation du poêle.

Les parties remplacées sous garantie seront garanties jusqu'à la fin de la période de garantie initiale du produit, il n'y aura pas de prolongement.

Si le constructeur doit échanger le produit par un neuf. Il fera parvenir le nouveau modèle à l'installateur de votre secteur afin de procéder au changement.

La présente garantie est valable sur le territoire français. Pour toute installation à l'étranger, la garantie sera maintenue par le distributeur du pays.

Lors d'une demande de dépannage merci de vous munir des informations suivantes:

- Le numéro de série du poêle
- Le nom du modèle du poêle
- Date d'acquisition
- Lieu d'acquisition
- Certificat de garantie dûment rempli

La garantie ne rentre pas en compte si:

-L'installation n'est pas faite par du personnel qualifié et membre du réseau poeleagranules.com
-Usage inapproprié ex poêle pas assez puissant pour la surface à chauffer (fonctionne trop longtemps à la puissance max)

- Entretien annuel non fait par un membre du réseau poeleagranules.com
- Ramonage non fait par un professionnel
- Certaines parties d'usure ne sont pas prise en compte par la garantie: verre de porte, les joints de porte, bougie d'allumage (garantie 1an), braséro.
- Si le revêtement est en pierre ou en céramique, il est possible qu'il y ait différentes nuances, stries.
- Dommages causés sur les composants électriques ou les parties mécaniques lors d'un mauvais usages fait par du personnel sans qualification ou n'ayant pas suivi les instructions du manuel.

Carnet d'entretien annuel

Date 1° entretien _____ / _____ / _____

(Tampon et signature)

Date 2° entretien _____ / _____ / _____

(Tampon et signature)

Date 3° entretien _____ / _____ / _____

(Tampon et signature)

Date 4° entretien _____ / _____ / _____

(Tampon et signature)

